



MANTENIMIENTO

86372450



01) Revise las escobillas regularmente por desgaste. Cuando las cerdas negras alcance la altura de las cerdas de indicador amarillo, reemplace el cepillo.



02) Limpie el cepillo y el rodamiento después de cada uso.



03) Cuando el indicador de bolsa llena se enciende en el panel de control, revise por obstrucciones y reemplace la bolsa si es necesario.



04) Reemplace la bolsa trimestral.



Bold Innovation. Expert Results.



Bold Innovation. Expert Results.




Bold Innovation. Expert Results.



OPERACIÓN

86372450



01) Inspeccione las escobillas para desgaste y reemplace si es necesario. Asegurese de que las escobillas estan en la forma de chevron.



02) CUANDO SEA NECESARIO: Enchufe el tubo o accesorio de la manguera.



03) Tire la palanca de liberación rápida para bajar el cable.



04) Asegúrese de que todos los tres dientes estén en el cuerpo del cable.



05) Enchufe el cable a un tomacorriente.



06) Ajuste la altura de la manija en una posición cómoda.



07) Encender la máquina.